

Kezelési utasítás

A Duomatic L Plus gáznyomáscsökkentő az „A” jelű központi nyomáscsökkentőből és a „B” jelű változtatható nyomáscsökkentőből áll. Ez a berendezés állandó (30 vagy 50 mbar) nyomást biztosít függetlenül attól, hogy melyik gázpalack szolgáltatja a gázt.

A kezelőegységen található jelzőlámpa megmutatja, hogy melyik gázpalack áll rendelkezésre.

A változtatható nyomású nyomáscsökkentőn „B” található forgatógomb (1) segítségével beállíthatjuk, hogy melyik gázpalackunk legyen az üzemi, és melyik a tartalék.

Ha a forgatógomb (1) a piros mezőben áll, akkor a gáz abból a palackból fog először rendelkezésre állni, amelyiken a központi nyomáscsökkentő „A” van felszerelve. Az a palack, melyre a változtatható nyomású nyomáscsökkentőt „B” szereltük, tartalékként szolgál. Ha a forgatógomb (1) a zöld mezőben áll, akkor a gáz abból a palackból fog először rendelkezésre állni, amelyiken a változtatható nyomású nyomáscsökkentő „B” van felszerelve és az a palack, melyre a központi nyomáscsökkentőt „A” szereltük fog tartalékként szolgálni.

 A forgatógombot (1) mindig ütközésig tekerjük el.

Mindig az a palack fog először kifogyni, melyet éppen üzemi palackként használunk. A gáznyomáscsökkentő automatikusan fog átkapcsolni a tartalék palackra, ha az üzemi palackunk kiürül.

Amikor a kezelőegység kijelzője bekapcsolt állapotban van és az aktuális jelzőlámpa („A” vagy „B”) kikapcsol, azt jelzi, hogy a palack kiürült.

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A gázpalackokat – különösen a 33 kg-os kivitelt – mindig álló helyzetben használjuk ügyelve arra, hogy el ne dőljön!
2. A nyomáscsökkentők kombinált csatlakozóval vannak ellátva, melyek alkalmasak 3, 5, 11 és 33 kg-os gázpalackokhoz egyaránt.
3. Ne hajtunk meg túlzottan a gázcsövet, a hurokképződést is kerüljük!
4. Ha gázrendszerünkben csak egy palackot üzemeltetünk (pl. nyáron), a központi nyomáscsökkentőt használjuk „A” és a változtatható nyomású nyomáscsökkentő „B” forgatógombját (1) mindenképpen a piros mezőbe állítsuk. A használaton kívüli változtatható nyomású „B” nyomáscsökkentőt akasszuk a tartójába (14), hogy a következő használatig megóvjuk a sérülésektől.
5. A nyomáscsökkentőkön lévő mérőóra (2) nem nyújt információt arról, hogy mennyi gáz van a palackban, csupán a palackban lévő pillanatnyi gáznyomás olvasható le róla (ami a környezet hőmérsékletének függvénye). A Truma megalkotta a Sonatic és a Sonatic Duo ultrahangos gázmennyiség mérő készülékeket, melyek a gázpalackokban lévő gáz mennyiségéről adnak pontos információt. A fenti készülékekről az Ön Truma partnere ad bővebb felvilágosítást.
6. A nagy nyomás alatt lévő eszközöket és csöveket 10 éven belül újra kell cserélni. Ez a készülékek használojának felelőssége.

a = Be (nyári üzemmód)
b = Ki
c = Be és fűtés (téli üzemmód)
d = Berendezés-be lámpa
e = jelzőlámpa A
f = jelzőlámpa B

Nyári üzemmód:

A kapcsolót kapcsoljuk „le”, (a) állásba. Ekkor a Berendezés-be lámpa világítani kezd. A jelzőlámpa A és B világít, ha a gázpalack üzemkész (van benne gáz).

Téli üzemmód:

A kapcsolót kapcsoljuk „fel”, (b) állásba. Ekkor a Berendezés-be lámpa világítani kezd és a nyomáscsökkentő fűtések bekapcsolódnak a problémamentes téli gázellátás érdekében (maximális áramfelvétel ekkor 640 mA). A jelzőlámpa A és B világít, ha a gázpalack üzemkész (van benne gáz).

Kikapcsolás:

Kapcsoljunk középső állásba.

 A kezelőegységet csak az elektromos funkciók ki- és bekapcsolásához használjuk, a gáz ellátás automatikusan működik, a berendezés magától zárja vagy nyitja a gázszelepeket. A Truma táv gázlezáró szelepet is kínál. A fenti készülékekről az Ön Truma partnere ad bővebb felvilágosítást.

PALACKOK CSERÉJE

A Duomatic gáznyomáscsökkentő berendezéssel Ön úgy kicserélheti kiürült gázpalackját, hogy a gázellátás egy pillanatra is megszűnne. (A folyamatos gázellátást a tartalékpallack biztosítja.)

Ha egy jelzőlámpa („A” vagy „B”) kialszik, a jelzett gázpalack kiürült. Zárjuk el a kiürült gázpalack elzáró szelepet és csavarjuk le róla a nyomáscsökkentőt.

! Gázpalack csere közben nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

Az üres gázpalack cseréje után a változtatható nyomású nyomáscsökkentő forgatógombját fordítsuk el 180°-kal, ezáltal a korábban tartalékként használt palack lesz az üzemi, és a most kicserélt tele palack pedig a tartalék.

SZIVÁRGÁSI TESZT

1. Kapcsoljunk ki minden gázkészüléket.
2. Nyissuk ki a gázpalackokat és az összes gázlezáró gyorszelepet a gázcsöveken.
3. Olvassuk le a gáznyomást a nyomáscsökkentő indikátor órájáról (2) és újból zárjuk el a gázpalackot
4. Ha a nyomáscsökkentő indikátor óráján – 10 perc elteltével – nem változik a nyomás, úgy gázrendszerünk szivárgásmentes. Ha a leolvasott gáznyomás csökken, a gázrendszerünk nem tömör. Amíg szakember nem hárította el a szivárgást, ne nyissuk ki újra a gázpalackot!

! A fent leírt vizsgálati módszer csupán egy gyorseszt rendszerünk tömörségéről, nem helyettesíti a hivatalos gázrendszer ellenőrzést!

Technikai adatok

Feszültség: 12V

Áramfogyasztás

Nyári üzemmód: 20 mA

Téli üzemmód: 640 mA

Üzemi nyomás: 30 vagy 50 mbar

Változtatható nyomású nyomáscsökkentő:

100 vagy 220 mbar (a forgatógomb állásától függően)

Gázáteresztő képesség: 1,5 kg/h

Nomáscsökkenő külső csatlakozó:

Külső menet H.4 (balmenetes 1/4"-nak megfelelő)

Megfelelősegi nyilatkozat:

A Truma Duomatic L Plus gáznyomáscsökkentője megfelel a 97/23/EC rendeletnek az EN 12864/D és EN 13786/B szerint. A gáznyomáscsökkentő biztonsági szeleppel lett felszerelve, ami abban az esetben nyit ki, ha a gáznyomás 100 mbar fölé emelkedik.

Termékazonosító szám: CE-0085BN0539

EEC típusjóváahagyás: e1 022603