

Triomatic távkijelző

Használati utasítás

Szerelési utasítás

Kérjük a járműben tartani!

Képpoldal

(szöveg a "B" ábrában) Csatlakoztatási vázlat

1. oldal

Távkijelző

A Trumatic gáznyomás-szabályzó készlethez

Használati utasítás

- a = BE (nyári üzem)
- b = KI
- c = BE és fűtés (téli üzemeltetés beszerelt
Eis-EX - külön tartozék esetén)
- d = Zöld ellenőrzőlámpa
- e = Piros ellenőrzőlámpa

Üzembevétel

Nyári üzem:

A kapcsoló lefelé (a).

A LED-ek jelzik, hogy a két palack közül melyik szállítja a gázt.

zöld LED =

üzemi palack (A),

piros LED =

tartalékpalack (B)

Téli üzem:

Annak érdekében, hogy a téli üzemeltetésnél a gázberendezés zavarait el lehessen kerülni, a távkijelző egy vagy két Eis-Ex-el (cikkszám: 53100-01) kiegészíthető.

Kapcsoló felfelé (c). A fűtéshez kiegészítésül az üzemi szabályzó (A 1 ábra) fűtést kap. Egy második Eis-Ex-el a tartalékszabályzó (2) is fűthető.

Műszaki adatok

Feszültség: 12 V

Áramfelvétel

Nyári üzem:

1,5 mA

Téli üzem Eis-Ex-szel 320/640 mA

Gázcsőcsatlakozás: 8 mm

A termék azonosítási száma:

CE-0085AS0417

Beszerezési utasítás

A távkijelző beszerelését és javítását csak szakember végezheti.

Jármű- vagy gyártóspecifikus kezelőrészek alkalmazása esetén az elektromos csatlakoztatást a Truma-interfész leírásának megfelelően kell elvégezni.

A nyomáskapcsoló
szerelése

1. **"A" ábra:** A T-idomról (3) csavarozza le a gáztömlőt (4).

2. A nyomáskapcsolót (5) csatlakoztassa a T-idomra (4).

3. A gáztömlőt (3) csavarozza rá a nyomáskapcsolóra (5).

A nyomáskapcsolót (5) egy **függőlegesen függő beépítési helyzetben kell** a T-idom tetszés szerinti oldalára felszerelni.

4. A kéteres csatlakozókábelt (6) a berendezés szabályzójával (7) és a gázcsővel (8) párhuzamosan fektesse le.

2. oldal

5. Fektesse a kábelt befelé, a kezelőrésszá számára fenntartott helyhez. Amennyiben szükséges, hosszabbítsa meg a kábelt egy 2 x 0,75 mm²-es kábelvel.

Az elektromos csatlakoztatást, ill. a hosszabbításhoz szükséges összekötést nem szabad a palack dobozában végezni!

A palack dobozában átvezetőjénél (5) alkalmazzon gumiátvezetőt vagy karosszíratömítő eszközt. Az átvezetőt legalább 50 cm-re a palack dobozában aljától – vagy egy védőcsőbe fektetve – készítse el.

Elektromos csatlakoztatás

1. **"C" ábra:** A kezelőrésszá (10) helyét egy jól látható helyen jelölje ki.

Figyelem: Amennyiben a kezelőrésszá vakolat alatti szerelése nem lehetséges, a Truma kívánságra, külön tartozékként szállít egy vakolat fölötti keretet (11 - cikkszám: 40000-52600).

2. Fúrjon egy Ø 55 mm-es furatot. A nyomáskapcsoló (6) csatlakozókábelét és a 12 V-os tápvezetékét (17) vezesse át hátulról a falban lévő furaton, és a csatlakoztatási vázlatnak megfelelően csatlakoztassa a kezelőrésszára.

"B" ábra: Csatlakozási vázlat

1 = Plusz 12 V-os tápvezeték

2 = Míusz tápvezeték

3 = Eis-Ex

4 = Eis-Ex

5 = Míuszvezeték (fekete)

a nyomáskapcsolótól

6 = Pluszvezeték (piros)

a nyomáskapcsolótól

A 3-as és a 4-es kapcsok egy vagy két Eis-Ex csatlakoztatására szolgálnak. Ezeknek a csatlakozókábeleknek a csatlakoztatása tetszés szerint történhet.

3. **"C" ábra:** Helyezze fel a hátsó fedőlapot (14) húzásmentesítőként, és rögzítse a kezelőrésszá (10) 4 csavarral (12). Ezt követően dugja fel a fedőkeretet (15).

Figyelem: A fedőkeret lezárójaként a Truma cég külöztartozékként oldalrészt is szállít (16).

4. Csatlakoztassa a készüléket a fedélzeti hálózatra (központi elektromos rész 5 - 10 A) egy 2 x 0,75 mm² keresztmetszetű kábelvel. A míuszvezeték a központi testpontra csatlakoztatandó. Ha a csatlakoztatás közvetlenül az akkura történik, a plusz- és míuszvezetékét le kell biztosítani.

Hálózati tápegységek alkalmazása esetén ügyelni kell arra, hogy a készüléket csak biztonsági kifestűltséggel (az EN 60742 szerint) szabad üzemeltetni.

A távkijelző a Truma trafódugaszról (cikkszám: 53110-01) 230 V-ról is üzemeltethető. A trafódugasz 12 V váltóáramot ad, minimális teljesítménnyel. A trafódugaszon lévő két kábel tetszés szerint csatlakoztatható. A trafódugaszról csak egy Eis-Ex üzemeltethető (egy további 12 V-os készülék csatlakoztatása nem lehetséges).

A működés ellenőrzése

A beszerelés után a gáztápvezetékek tömítettségét a nyomáskereső-módszerrel megfelelően ellenőrizze le. Ezt követően a használati utasításnak megfelelően ellenőrizzen le minden funkciót.

A használati utasítást adja át az üzemeltetőnek.